

## Компрессор круглый с двумя клапанами с подачей холодного воздуха.

Только для шаров  
Артикул 312В

**Внимательно прочитайте данную инструкцию  
и предупреждения перед использованием**



### 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Мощность: 220-240V, Частота 50 Гц
- Диапазон рабочей температуры: 0 – 40°C
- Время работы: 0,1 – 9,9 секунд

### 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- В целях предотвращения риска обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения подробной информации о том, где можно осуществить сервисное обслуживание в случае неисправности компрессора.
- При открытии корпуса заводская гарантия автоматически аннулируется.
- Не храните и не используйте компрессор во влажной среде.
- Строго следуйте данной инструкции во избежание получения серьезных травм.
- Никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время использования. Пожалуйста, выключите компрессор, если вы его не используете.
- Никогда не допускайте попадание песка, мелких частиц и т.п. в входные и выходные отверстия компрессора.
- Возможен перегрев! Допускается непрерывное время работы компрессора не более 30 минут.
- Не используйте или остановите использование компрессора, если обнаружили повреждения компрессора, в особенности шнура питания и корпуса. Не погружайте компрессор в жидкости.
- Периодически осуществляйте сервисное обслуживание, если это необходимо.
- Не допускайте накрывания вентиляционных отверстий компрессора различными предметами, такими как газеты, скатерти и т.п.
- Никогда не заглядывайте в выходные отверстия компрессора во время использования компрессора.

### 3. РАБОТА КОМПРЕССОРА

- Откройте упаковку, убедитесь, что компрессор соответствует Вашей сети (220-240V)
- Проверьте соответствие конфигурации вилки и розетки. Вставьте вилку в розетку, если конфигурация совпадает.
- Переключатель имеет три позиции. Позиция «O» - выключение компрессора. Позиция «I» - для обычного использования.
- Переведите переключатель в положение «I». Компрессор готов к надуванию шаров.
- Для надувания маленьких шаров вкрутите переходник для шаров малых диаметров на выходном клапане компрессора. После использования выкрутите переходник и уберите его в специальное гнездо для хранения.
- Если компрессор готов к использованию, выберете режим «I», разместите шары на клапанах компрессора и не сильно надавите на клапаны. Надуйте шар до необходимого размера и остановитесь. После окончания работы переведите выключатель в положение «O».
- Допустима погрешность в размерах шаров при надувании - 5%.
- Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха

#### Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж  
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России  
факс 8-343-270-70-23  
info@brav-o.ru  
www.brav-o.ru

Страна-производитель: Китай



Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited  
Chuangsheng Road 9#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон		Отрывная часть
Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки		Гарантийного талона
Наименование товара	Компрессор круглый с двумя клапанами с подачей холодного воздуха	Компрессор круглый с двумя клапанами с подачей холодного воздуха
Модель	312В	312В
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		