

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Артикул	Цвет насадок	Технические характеристики
183300	Молочный, розовый, лавандовый	
183302	Светло-серый, серебро, белый, темно-серый	
183303	Фуксия, голубой, желтый, пайм, фиолетовый	
193205	Молочный, фиолетовый, розовый, светло-голубой	
193206	Золотой, серебряный, молочный, светло-серый	
193207	Мультицвет, серебряный, молочный	
193208	Золотой	
193209	Красный, золотой	

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних елок, создания световых объемных и плоских фигур; декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки столов, элементов интерьера; оформления свадебных залов. Только для использования в помещении.

Порядок подключения

1. Достаньте гирлянду из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провода и разместите на украшаемом объекте.
2. Подключите гирлянду к сети 220 Вольт.
3. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться.
4. В случае обнаружения неисправности незамедлительно выключите гирлянду из сети.

Меры предосторожности

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
3. Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.
4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянду.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не соединяйте электрическую гирлянду с другой гирляндой.
9. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту бытовой техники.
10. Шнур питания замены не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.
11. Светодиодные лампы не являются заменяемыми.
12. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды.
13. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

Условия хранения

Хранить гирлянду рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °C.

Условия транспортировки

При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Гирлянду в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.

Утилизация

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Иу Топ Имп энд Эксп ЛТД, 2 этаж, № 529, Нос Цзунцэроад, Бейоань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

Поставщик: ООО «БРАВО»

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел.: 8-800-250-70-23. Бесплатный звонок по России.

www.bravo.ru

Дата изготовления указана на упаковке.

