



Инструкция по использованию насадок Conwin.

Общие положения.

Установка насадки.

1. Вручную прикрутите насадку к баллону. При необходимости используйте гаечный ключ.
2. Аккуратно приоткройте вентиль баллона. Проверьте, чтобы не было утечки газа в месте соединения насадки и баллона.
3. По окончании работы необходимо плотно закрыть вентиль баллона и выпустить остатки газа, тем самым стравить давление из клапана насадки.

Замена баллона.

1. Плотно закройте вентиль баллона.
2. Сбросьте остаточное давление путем нажатия на нажимной клапан или путем наклона наклонного клапана.
3. Открутите насадку от баллона.

Внимание! Баллоны должны транспортироваться без насадки, т.к. во время транспортировки может быть поврежден манометр, игольчатый клапан у насадок с наклонным наконечником, также может произойти утечка гелия вследствие самопроизвольного нажатия клапана.

Экономичная насадка с нажимным клапаном, предназначена для надувания латексных шаров смесью гелия (60%) и воздуха (40%). При закрытых отверстиях воздухозаборника насадки в шарик поступает только гелий.



**Экономичная насадка
для баллона для
надувания 60/40
(гелий/воздух)**



**Экономичная насадка
для баллона для надувания
60/40 (гелий/воздух) с
манометром**

Натяните шейку шара на нажимной клапан, плотно прижмите пальцами и надавите вниз. Когда шар достигнет нужного размера, прекратите давить на клапан и снимите с него шар.



При закрытых отверстиях воздухозаборника насадки, в шарик поступает только гелий. Отверстия рекомендуется перекрывать большим и указательным пальцами.

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России
факс 8-343-270-70-23