

Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия с контроллером скорости и времени Розовый

Артикул 362-B

Внимательно прочитайте данные инструкции и предупреждения перед использованием

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочая мощность 800 Вт
- Напряжение электросети: 220-240V, Частота 50 Гц
- Диапазон рабочей температуры: 0 – 40°C
- Время работы: 0,1 – 9,9 секунд

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Компрессор предназначен для надувания воздушных шаров.
- При открытии корпуса заводская гарантия автоматически аннулируется.
- Строго следуйте данной инструкции во избежание получения серьезных травм.
- Не храните и не используйте компрессор во влажной среде.
- Никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время использования. Пожалуйста, выключите компрессор, если Вы его не используете.
- Никогда не допускайте попадание песка, мелких частиц и т.п. во входные и выходные отверстия компрессора.
- Не допускается непрерывная работа компрессора в течение более чем двух часов.
- Не используйте или остановите использование компрессора, если обнаружили повреждения компрессора, в особенности шнура питания и корпуса.
- Не погружайте компрессор в жидкости.
- Не допускайте накрывания вентиляционных отверстий компрессора различными предметами, такими как газеты, скатерти и т.п.
- Никогда не заглядывайте в выходные отверстия компрессора во время использования компрессора.

3. РАБОТА КОМПРЕССОРА

- Достаньте компрессор из коробки.
- Проверьте соответствие конфигурации вилки и розетки. Убедитесь, что вилка компрессора соответствует Вашей сети (220-240V). Вставьте вилку в розетку, если конфигурация совпадает.
- Переключатель имеет три положения. Положение «O» - выключение компрессора. Положение «I» - для обычного использования. При выставлении положения «II» - могут быть установлены время и скорость подачи воздуха для надувания шаров различных размеров при оформлении больших мероприятий.
- Переведите переключатель в положение «I». Компрессор готов к надуванию шаров.
- Для надувания маленьких шаров вкрутите переходники в выходные клапаны компрессора. После использования уберите переходники в специальное гнездо для хранения.
- Разместите шары на клапанах компрессора и слегка нажмите на клапаны, чтобы надуть шары. Надуйте шары до необходимого размера. Чтобы прекратить подачу воздуха, прекратите нажатие.
- Переведите переключатель в положение «II». Дисплей таймера загорится красным. Нажмите кнопку «A», расположенную рядом с табло индикатора времени. Выберите тип времени (миллисекунды или секунды), затем нажмите кнопку «B», чтобы выбрать время подачи воздуха. Затем нажмите кнопку «A» для подтверждения. Компрессор готов к надуванию шаров. В этом режиме подача воздуха осуществляется путем нажатия Кнопки включения надува, а не нажатием на Клапан компрессора. В зависимости от толщины и размера шаров вы можете регулировать скорость подачи воздуха с помощью Контроллера скорости. Допустима погрешность в размерах шаров при надувании +/- 5%.
- После окончания работы переведите выключатель в положение «O».
 - Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха.

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России
факс 8-343-270-70-23
info@brav-o.ru
www.brav-o.ru

Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited

Chuangsheng Road 9#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C



Гарантийный талон		Отрывная часть
Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки		Гарантийного талона
Наименование товара	Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия с контроллером скорости и времени Розовый.	Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия с контроллером скорости и времени Розовый.
Модель	362-B	362-B
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		

