

4D Светодиодные модули для подсветки шара арт. 40001, 40002.

4D светодиодные модули для подсветки шара можно включать и выключать одним нажатием с пульта дистанционного управления. Пульт в комплект не входит, продается отдельно.

Данные светодиоды подходят для латексных воздушных шаров размером от 12 дюймов.

Шары можно обрабатывать Hi-Float или другим полимерным клеем.

Технические характеристики:

Размер – 1,5*2,5 см; Вес – 2,4 гр;
Время свечения – более 15 часов;
Тип света – рассеянный;
Сила света – до 1000 Фс.

Инструкция по использованию:

1. Подготовьте светодиоды к использованию – вытащите защитные ярлычки.

Внимание! После удаления защитного ярлычка необходимо использовать светодиод в течение двух дней – далее батарейка разрядится.

2. Возьмите латексный воздушный шар размером 12 дюймов и более.
3. Поместите светодиод в шар.
4. Внутри воздушного шара светодиодный модуль переверните так, чтобы через вершину шара прощупывался конец светодиода, противоположный лампочке, и прижмите его к вершине шара.

Внимание! Не натягивайте шар на светодиод, латекс при накручивании резинки должен быть свободный, можно оставить складки.

5. Возьмите резинку, которая идет в комплекте, растяните на пальцах.
6. Намотайте резинку на крепеж, выступающий через шар (сделайте 4-6 оборотов, резинка хорошо тянется).

Внимание! Не делайте более 6 оборотов, так как есть вероятность повредить шар.

7. Надуйте шар гелием либо воздухом и завяжите.

Внимание! Надувайте шар медленно, в этом случае сведется к минимуму количество неудач при надувании.

8. Шар готов! Теперь необходимо воспользоваться пультом управления, вы можете включать/выключать светодиодный модуль.

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, Россия, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.
Тел./факс (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 – звонок бесплатный по России;
e-mail: info@brav-o.ru, сайт www.brav-o.ru

Страна-производитель: Россия.

Производитель: «Свет Шаров», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Луганская, д. 1, оф.1