

Светодиодная гирлянда «Хлопковый шар» Красный и золотой на батарейках / 1,5 м, 10 шаров на прозрачном проводе

Артикул: 183301

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### **Технические характеристики:**

*Длина: 1,5 м*

*Мощность: 0,03Вт*

*Тип используемых батареек: AA*

*Количество необходимых батареек: 2 штуки*

*Цвет светодиодов: белый*

*Количество светодиодов: 10 LED*

*Материал изоляции провода: ПВХ*

*Цвет провода: прозрачный*

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних елок, создания световых объемных и плоских фигур; декорирования витрин и окон к новому году, оформления перил, колонн, подсветки столов, элементов интерьера свадебных залов. Только для использования в помещении.

### **Порядок подключения**

1. Достаньте гирлянда из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провод, вставьте батарейки.
2. Проверьте работу гирлянды, включив и выключив ее с помощью выключателя, и разместите гирлянда на объекте.
3. Если гирлянда не работает, проверьте правильно ли установлены элементы питания или замените их на новые.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться.
5. В случае обнаружения неисправности немедленно выключите гирлянд.

### **Меры предосторожности**

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором
3. Не подсединять гирлянда к источнику напряжения, если она находится в упаковке.
4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
5. Не оставляйте работающую гирлянда без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянда.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянда рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не соединять электрическую гирлянда с другой гирляндой.
9. Не разбирайте пульт управления, в случае обнаружения неисправности выключите гирлянда.
10. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
11. Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.
12. Светодиодные лампы не являются заменяемыми.
13. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды.
14. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

### **Условия хранения**

Хранить гирлянда рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

### **Условия транспортировки**

При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Гирлянда в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.

### **Утилизация**

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Произведено в Китае.

**Изготовитель:** Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД

Адрес: 2 этаж, №529, Нос Цзунцээррад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

**Поставщик:** ООО «БРАВО»

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел.: 8-800-250-70-23. Бесплатный звонок по России.

[www.brav-o.ru](http://www.brav-o.ru)

Дата изготовления указана на упаковке.

