

Генератор мыльных пузырей

арт. 184655

Поставляется без мыльного раствора



Меры предосторожности от поражения электрическим током

- Генератор относится к классу защиты I. Поэтому это устройство должно быть заземлено. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту для настройки электрического соединения.
- Отключайте питание машины или отключайте ее от сети, если не используете ее или собираетесь очистить систему. Ни в коем случае не тяните за кабель, когда хотите отключить машину от сети. Воспользуйтесь вилкой.
- Необходимо регулярно очищать колесо для производства пузырьков.
- Устройство предназначено для использования только взрослыми. Не устанавливайте его в зоне досягаемости детей. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не перемещайте устройство с полным резервуаром. Если же машина все же намочла, не используйте ее до полного высыхания.
- Убедитесь, что устройство подключено к сети соответствующего напряжения.
- Берегите кабель питания от повреждения острыми предметами.

Внимание!

- Установите генератор в хорошо проветриваемом помещении.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Для создания оптимальных условий вентиляции, вокруг устройства необходимо оставить по 20 см свободного пространства.
- Установите генератор подальше от мест скопления людей. Учтите, что во время работы жидкость может расплескиваться вокруг устройства. Скользящая поверхность пола может стать причиной травмирования. Минимальное расстояние должно составлять 1,5 м.
- Устанавливайте генератор на не царапающиеся и водоотталкивающие поверхности.
- Во время установки или подвески не качайте и не наклоняйте генератор. Это может привести к переливанию жидкости для производства пузырей из резервуара.
- Генератор оборудован предохранителем «FUSE». При перепадах напряжения он защищает оборудование от выхода из строя. Предохранитель должен быть плотно вкручен в корпус. Если генератор не работает, замените предохранитель. Для замены предохранителя поверните по направлению стрелки и плавно вытащите предохранитель. Замените его на новый и верните на место, плотно закрутите против направления стрелки. Если после замены предохранителя машина не работает, обратитесь в сервисный центр с чеком и гарантийным талоном.

Включение генератора:

1. Поместите генератор на ровную поверхность. Включите генератор, вставив вилку в розетку.
2. Аккуратно заполните специальный резервуар для жидкости на 4/5. Не переполняйте резервуар. Переполненный резервуар приведет к протеканию устройства.
3. Переведите кнопку включения/выключения в положение «I».
4. Для сохранения наилучшего эффекта необходимо заливать резервуар жидкостью с периодичностью каждые 15–20 минут.
5. После окончания работы переведите кнопку в положение «O» и вылейте оставшуюся жидкость из резервуара.

Технические характеристики

Напряжение: AC110В–240В 50/60 Гц

Энергопотребление: 80 Вт

Материал корпуса: металл

Емкость резервуара для жидкости: 0,7 л

Объем выхода пузырей: 50 куб. метров

Дистанционное управление: нет

Габариты: 23*21 см

Вес: 2 кг

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж

тел. 8-800-250-70-23 бесплатный звонок по России

факс 8-343-270-70-23

info@brav-o.ru

www.brav-o.ru

Страна-производитель: Китай

Производитель:



Гарантийный талон		Отрывная часть
Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки		Гарантийного талона
Наименование товара	Генератор мыльных пузырей	Генератор мыльных пузырей
Модель	184655	184655
Производитель	По заказу ООО «Браво»	По заказу ООО «Браво»
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		