


Упаковщик шаров

Артикул 605В

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием оборудования.

Комплектация: 1) установка с мембранным клапаном, 2) струбцина, 3) гибкий шланг для подсоединения к компрессору с насадкой для наполнения шара-упаковщика воздухом, 4) наконечник для наполнения воздухом шаров малого диаметра.




Подготовка к работе.


1. Проверьте комплектацию после вскрытия упаковки.
2. Используйте струбцину, чтобы закрепить упаковщик шаров на столешнице при временной установке (изображение 1), или зафиксируйте упаковщик шурупами для постоянной фиксации (изображение 2).
3. Присоедините шланг упаковщика к компрессору.
4. Аккуратно натяните горловину шара на установку с мембранным клапаном. Надуйте шар-упаковщик примерно на четверть при помощи насадки (изображение 3). В качестве шара-упаковщика возможно использование шаров размером 18-36 дюймов.
5. Вставьте наконечник в насадку (изображение 4).




изображение 1



изображение 2




изображение 3




изображение 4

Наполнение большого шара шарами малого диаметра.

6. Вставьте наконечник в малый воздушный шар (изображение 5). Приготовьтесь включить компрессор. Поместите малый шар во входное отверстие, защищенное мембраной, и очень быстро включите компрессор для надува малого воздушного шара внутри большого (изображение 6).



изображение 5



изображение 6

7. При достижении нужного размера малого шара, быстро выньте наконечник, завяжите малый воздушный шар, и протолкните его в шар-упаковщик. Защитная мембрана упаковщика либо надутый малый шар предотвращает выход воздуха из шара-упаковщика.
8. Если шар-упаковщик немного сдулся, подкачайте его, сняв наконечник (см. пункт 4). Важно помнить что, шар-упаковщик не должен быть полностью надутым при наполнении малыми воздушными шарами, т.к. в противном случае он может лопнуть.
9. По окончании наполнения малыми шарами шара-упаковщика, аккуратно снимите горловину шара с установки с мембранным клапаном. При необходимости подкачайте шар-упаковщик воздухом. Завяжите горловину шара-упаковщика.

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России
факс 8-343-270-70-23; info@brav-o.ru, www.brav-o.ru

Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited
Chuangsheng Road 21#, Shangsha No.2 Industrial Zone,
Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон		Отрывная часть Гарантийного талона
Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки		
Наименование товара	Упаковщик шаров	Упаковщик шаров
Модель	605В	605В
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		