

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Технические характеристики:

Модель / Артикул	Длина	Высота	Расстояние от блока питания до 1-го светодиода	Количество светодиодов	Цвет светодиодов	Напряжение	Переключение режимов	Материал провода	Состав
190143	3м	3м	1,5м	304LED	Теплый белый	~ 5В	да	медный	Металл, ПВХ, пластмасса
190144	3м	3м	1,5м	304LED	Белый	~ 5В	да	медный	Металл, ПВХ, пластмасса

Описание и назначение изделия

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних елок, создания световых объемных и плоских фигур; декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки столов, элементов интерьера свадебных залов. **Только для использования в помещении.**

Порядок подключения

1. Достаньте гирлянду из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провода и разместите на украшаемом объекте.
2. Подключите гирлянду к сети 220 Вольт.
3. Проверьте работу гирлянды, включив и выключив ее с помощью выключателя, и разместите гирлянду на объекте.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться.
5. В случае обнаружения неисправности незамедлительно выключите гирлянду из сети.
6. Переключатель режимов позволяет создавать различные световые эффекты. При нажатии кнопки переключателя Вы можете установить желаемый режим.

Меры предосторожности

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором
3. **Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.**
4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянду.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. **Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.**
9. Не разбирайте блок управления, в случае обнаружения неисправности отключите гирлянду от сети.
10. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
11. Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.
12. **Светодиодные лампы не являются заменяемыми.**
13. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды.
14. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

Условия хранения

Хранить гирлянду рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. Срок хранения – 5 лет. **Срок службы – 6 месяцев.**

Условия транспортировки

При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Гирлянду в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.

Утилизация

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Страна-изготовитель: Китай.

Изготовитель: "Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД"

Адрес: 2 этаж, № 529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

Поставщик: ООО "БРАВО"

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел. + 7 (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 - бесплатный звонок по России.

www.brav-o.ru

Дата изготовления указана на упаковке.

Веселуха
товары для праздника

IP20 EAC 