

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Технические характеристики:

Модель / Артикул	Диаметр	Расстояние от блока питания до 1-го светодиода	Количество светодиодов	Цвет светодиодов	Напряжение	Необходимое количество батареек	Комплектность (Пульт с батареей 1 шт. типа CR 2032)	Переключение режимов	Материал провода	Состав
190149	20 см	0,1м	120LED	Теплый белый	~ 5В	Тип АА 4 шт. в комплект НЕ ВХОДЯТ	да	да	медный	Металл, пластмасса

Описание и назначение изделия

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних слок, создания световых объемных и плоских фигур; декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки столов, элементов интерьера свадебных залов. **Только для использования в помещении.**

Порядок подключения

1. Достаньте гирлянду из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провод, вставьте батарейки.
2. Проверьте работу гирлянды, включив и выключив ее с помощью выключателя, и разместите гирлянду на объекте.
3. Если гирлянда не работает, проверьте правильно ли установлены элементы питания или замените их на новые.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться.
5. В случае обнаружения неисправности незамедлительно выключите гирлянду.
6. **Переключатель режимов** позволяет создавать различные световые эффекты. При нажатии кнопки переключателя Вы можете установить желаемый режим.

Меры предосторожности

1. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
3. **Не присоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.**
4. **Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.**
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянду.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не разбирайте блок управления, в случае обнаружения неисправности выключите гирлянду.
9. **Светодиодные лампы не являются заменяемыми.**
10. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды.
11. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

Условия хранения

Хранить гирлянду рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. Срок хранения – 5 лет. **Срок службы – 6 месяцев.**

Условия транспортировки

При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Гирлянду в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.

Утилизация

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Страна-изготовитель: Китай.

Изготовитель: "Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД"

Адрес: 2 этаж, № 529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

Поставщик: ООО "БРАВО"

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел. + 7 (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 - бесплатный звонок по России.

www.brav-o.ru

Дата изготовления указана на упаковке.

Веселуха
товары для праздника

IP20 EAC  