

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Модель	Длина	Количество светодиодов	Цвет светодиодов	Мощность	Цвет провода
4457-50MC	5м	50	Разные цвета	3,6 Вт	Зеленый
4454-100MC	10м	100	Разные цвета	3,6 Вт	Прозрачный
4455-100Wh	10м	100	Белый	3,6 Вт	Прозрачный
4456-100WW	10м	100	Теплый белый	3,6 Вт	Прозрачный
4458-200MC	20м	200	Разные цвета	7,2 Вт	Зеленый
4495-200W	20м	200	Белый	7,2 Вт	Зеленый
4496-WWh	20м	200	Теплый белый	7,2 Вт	Зеленый

Напряжение: 220 В, ~50 Гц

Расстояние от вилки до первой лампы - 1,5 м

Материал изоляции провода: ПВХ

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних елок, создания световых объемных и плоских фигур, декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки столов, элементов интерьера свадебных залов. Только для использования в помещении.

Порядок подключения

1. Достаньте гирлянду из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провода и разместите на украшаемом объекте.
2. Подключите гирлянду к сети 220 Вольт.
3. Для выбора желаемого режима работы последовательно нажимайте на кнопку переключателя режимов. Он позволяет создавать 8 разных световых эффектов: каскад, волны, последовательный, «тление», вспышки, медленное исчезновение, мерцание, постоянное горение.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться.
5. В случае обнаружения неисправности незамедлительно выключите гирлянду из сети.

Меры предосторожности

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором
3. Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.
4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянду.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
9. Не разбирайте пульт управления, в случае обнаружения неисправности отключите гирлянду от сети.
10. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
11. Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.
12. Светодиодные лампы не являются заменяемыми.
13. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды.
14. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

Условия хранения

Хранить гирлянду рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

Условия транспортировки

При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Гирлянду в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.

Утилизация

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Произведено в Китае.

Изготовитель: ЛАКИ СТАР ФЕЙС ГУАНЬЧЖОУ КО ЛТД

Адрес: 5В 76 Цуньюнь роад, Байюнь дистрикт, Гуаньчжоу, Китай.

Поставщик: ООО «БРАВО»

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел.: 8-800-250-70-23 - бесплатный звонок по России.

www.brav-o.ru



Дата изготовления указана на упаковке.