

**Инструкция по применению**  
**Артикул 20528-КТ**  
**Диско-шар 0,75W LED Crystal magic ball light / Bluetooth, USB / 1 шт. /**

1. **Назначение. Фотография товара. Комплектация. Принцип Работы.**
2. **Правила безопасного использования и монтажа.**
3. **Меры предосторожности**
4. **Условия хранения**
5. **Условия транспортировки**
6. **Утилизация**
7. **Технические характеристики**
8. **Гарантийный талон**

**1. Назначение. Фотография товара. Комплектация. Принцип Работы.**

**Назначение товара:**

Светодиодный диско-шар 0,75W LED Crystal magic ball light оснащен встроенными динамиками, разъемом USB, Bluetooth и пультом управления.


Диско-шар может воспроизводить музыку формата MP3 с любого USB-носителя или посредством Bluetooth-подключения через встроенные колонки. Светодиодный диско-шар 0,75W LED Crystal magic ball light раскрашивает помещение в четыре различных цвета: красный, синий, зеленый, белый. Светодиоды загораются друг за другом или одновременно.

В комплекте с диско-шаром идет пульт дистанционного управления, с помощью которого Вы можете управлять музыкой: переключить или остановить песню, добавить громкость.

Динамическое вращение светодиодов создает яркий праздничный эффект даже в слабо затемненных помещениях. При наличии дымовой завесы в помещении все пространство рассекается сотнями космических лучей, создавая атмосферу реальной клубной вечеринки.

Световые приборы идеально подойдут для кафе, бара, ресторана, а также квартиры или дачи, любой вечеринки.

**Фотография товара**



**Принцип работы машины:**

Машина работает от 220V. Машина проецирует на стену и потолок цветные рисунки. Динамическое вращение цветных рисунков создает яркий праздничный эффект.

Воспроизведение музыки возможно с USB-носителя либо через Bluetooth посредством Вашего мобильного устройства.

**2. Правила безопасного использования и монтажа.**

1. Подключите машину к сети, на диско-шаре включится световой индикатор. Нажмите on/off на пульте.



2. Воспроизведите музыку на машине любым способом ниже:

Способ 1:

- Включите Ваш телефон и Bluetooth на нем.
- Установите связь между телефоном и машиной посредством Bluetooth.
- Воспроизведите музыку с Вашего устройства.

Способ 2:

- Вставьте USB-носитель в соответствующий разъем на светодиодном диско-шаре, воспроизведите музыку.

3. Используйте пульт для управления машиной.

## Пульт управления:



### 3. Меры предосторожности

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором
3. Не подсоединять диско-шар к источнику напряжения, если он находится в упаковке.
4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
5. Не оставляйте работающий диско-шар без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на диско-шар.
7. Не нагревайте и не помещайте диско-шар рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не разбирайте пульт управления, в случае обнаружения неисправности отключите прибор от сети.
9. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
10. Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.
11. Светодиодные лампы не являются заменяемыми.
12. Перед монтажом проверить работоспособность прибора.
13. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

### 4. Условия хранения

Хранить прибор рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

### 5. Условия транспортировки

При транспортировке диско-шара должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Диско-шар в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с диско-шаром внутри транспортного средства.

### 6. Утилизация

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы диско-шар должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

### 7. Технические характеристики

Напряжение: AC 220V 50/60HZ  
Материал корпуса: низ – полипропилен, верх – полистирол  
Количество и мощность диодов - 6\*0,75W RGB, разноцветные  
Питание – от сети 220W  
Размеры: D16,8xH15 см  
Вес: 0,65 кг

**EAC** IP20

Произведено в Китае.

**Изготовитель:** Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД

Адрес: 2 этаж, №529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

**Поставщик:** ООО «БРАВО»

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж. Тел.: 8-800-250-70-23. Бесплатный звонок по России.

[www.brav-o.ru](http://www.brav-o.ru)

**8. Гарантийный талон**

<b>Гарантийный талон</b> Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки		<b>Отрывная часть Гарантийного талона</b>
Наименование товара	Диско-шар 0,75W LED Crystal magic ball light / Bluetooth, USB / 1 шт. /	Диско-шар 0,75W LED Crystal magic ball light / Bluetooth, USB / 1 шт. /
Артикул	20528-КТ	20528-КТ
Производитель	YIWU TOP EASE IMP.&EXP.CO.,LTD, Китай	YIWU TOP EASE IMP.&EXP.CO.,LTD, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		