

Legenda Modeling Balloon Inflator

Компрессор "Легенда" для ШДМ

Артикул 231-В

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.



1. Важно:

- 1) Компрессор работает от сети 110 V – 240 V.
- 2) Вход постоянного тока 13,8 V. Время подзарядки не должно превышать 8 часов.
- 3) Компрессор предназначен только для надувания воздушных шаров. Непрерывное использование компрессора более 2-х часов может привести к перегреву двигателя и его повреждению.
- 4) Не является игрушкой! Беречь от детей.
- 5) Не блокировать воздухозаборное отверстие, необходимо всегда держать его в вентилируемом состоянии.










2. Предупреждение:

- 1) Если сетевой шнур поврежден для вашей безопасности незамедлительно обратитесь в сервис.
- 2) Запрещено хранить и/или использовать компрессор в условиях повышенной влажности.
- 3) Отключайте компрессор от сети, если не используете его.
- 4) Избегайте попадания внутрь компрессора песка, мелких камней и прочих загрязнений.
- 5) При обнаружении повреждений компрессора обратитесь к разработчику.
- 6) Не заглядывайте внутрь сопла компрессора во время его работы.
- 7) Чтобы продлить срок службы компрессора, необходимо регулярно полностью разряжать и полностью заряжать аккумулятор. Если компрессор не используется по назначению длительное время и не перезаряжается, это может привести к повреждению аккумулятора.


3. Инструкция по использованию:

- 1) Перед началом использования включите компрессор в сеть.
- 2) Наденьте шарик на медную насадку и мягко нажмите зеленую кнопку ручного переключателя. Отпустите кнопку, когда шарик надут.
- 3) Если аккумулятор компрессора разряжен, включите компрессор в сеть и нажмите зеленую кнопку. Во время подзарядки компрессор может работать.
- 4) Необходимо выключить кнопку после окончания работы.

4. Функция «Установка времени»

- Нажмите кнопку  один раз: выберите время от 0,1 секунды, нажмите  /  чтобы установить необходимое время надува
- Нажмите кнопку  один раз: выберите время от 1,0 секунды, нажмите  /  чтобы установить необходимое время надува
- Нажмите кнопку  три раза, чтобы подтвердить время надува
- Нажмите и долго удерживайте кнопку , если необходимо сбросить настройки времени и счетчика шаров
- Нажмите кнопку  для переключения между функциями установки времени и счетчиком шаров.


Time/Counter
Display Screen



Function Area



Battery Capacity



5. Специальные функции

Если у вас есть два компрессора, их можно использовать вместе одновременно:

- выставить время на одном компрессоре - для надувания шариков одинакового размера
- отрегулировать время на обоих компрессорах - для надувания шариков разного размера.



Поставщик: **ООО «БРАВО»**

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж

тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России

факс 8-343-270-70-23

info@brav-o.ru

www.brav-o.ru



Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited

Chuangsheng Road 9#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон		Отрывная часть Гарантийного талона
Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки		
Наименование товара	Компрессор	Компрессор
Модель	231-B	231-B
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		