

Оборудование световое: Светодиодная гирлянда "Роса" на пробке от батареек
Оборудование световое: Светодиодная гирлянда "Нить. Прищепки", "Нить. Цветные черепа", "Нить. Привидения"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Технические характеристики:

| Модель / Артикул | Длина | Расстояние от блока питания до 1-го светодиода | Количество светодиодов | Цвет светодиодов | Напряжение | Необходимое количество батареек | Материал провода | Состав |
|------------------|-------|--|------------------------|------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| 190148 | 4м | 0,5м | 20LED | Теплый белый | ~ 5В | тип АА 2 шт. – в комплект не входят | медный | Металл, ПВХ, пластмасса |
| 183632 | 2м | 0,3 м | 20LED | Разноцветный | ~ 5В | тип АА 3 шт. – в комплект не входят | медный | Металл, ПВХ, пластмасса |
| 183633 | 2м | 0,3 м | 20LED | Теплый белый | ~ 5В | тип АА 3 шт. – в комплект не входят | медный | Металл, ПВХ, пластмасса |

Описание и назначение изделия

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних елок, создания световых объемных и плоских фигур; декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки столов, элементов интерьера свадебных залов. **Только для использования в помещении.**

Порядок подключения

1. Достаньте гирлянду из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провод, вставьте батарейки.
2. Проверьте работу гирлянды, включив и выключив ее с помощью выключателя, и разместите гирлянду на объекте.
3. Если гирлянда не работает, проверьте правильно ли установлены элементы питания или замените их на новые.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться.
5. В случае обнаружения неисправности незамедлительно выключите гирлянду.

Меры предосторожности

1. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
3. **Не присоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.**
4. **Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.**
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянду.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не разбирайте блок управления, в случае обнаружения неисправности выключите гирлянду.
9. **Светодиодные лампы не являются заменяемыми.**
10. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды.
11. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха.

Условия хранения

Хранить гирлянду рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °C. Срок хранения – 5 лет. Срок службы – 6 месяцев.

Условия транспортировки

При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Гирлянду в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.

Утилизация

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Страна-изготовитель: Китай.

Изготовитель: "Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД"

Адрес: 2 этаж, № 529, Нос Цунцэроад, Бэйюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

Поставщик: ООО "БРАВО"

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел. + 7 (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 - бесплатный звонок по России.

www.brav-o.ru

Дата изготовления указана на упаковке.

Веселуха
товары для праздника

IP20 