

Клеевой низкотемпературный пистолет Артикул 190362

Клеевой низкотемпературный пистолет применяется для склеивания поверхностей при помощи горячего плавкого клея. Подходит для декорирования и мелких ремонтных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимые параметры питания: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц.

Мощность: 7 Вт (20 Вт).

Длина шнура питания: 1,12 м.

Максимальная температура нагрева: 260 °С.

Допустимый диаметр клеевых стержней: 7 мм.

Вес 0,046 кг.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте клеевой пистолет для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
- Рекомендуется работать в сухом помещении. Не используйте на открытом воздухе.
- Во избежание ожога запрещается прикасаться к соплу клеевого пистолета и расплавленному клею во время нагрева и эксплуатации. Держите клеевой пистолет только за рукоятку.
- Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.
- Данный прибор не может использоваться детьми в возрасте до 14 лет.
- Не оставляйте включенный клеевой пистолет без внимания.
- Всегда отключайте клеевой пистолет от электросети, когда его не используете.
- Не кладите клеевой пистолет на бок сразу же после отключения, дождитесь полного остывания сопла.
- При отключении клеевого пистолета от сети держитесь за штекер шнура питания.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в пистолет, кроме рекомендованных клеевых стержней.
- Не погружайте клеевой пистолет или отдельные его части в воду или другие жидкости.
- Не используйте клеевой пистолет со следами влаги и в местах с повышенной влажностью.
- Не используйте клеевой пистолет, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не пользуйтесь инструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный специалист.
- Отключайте клеевой пистолет от электрической сети в случае любых неполадок; перед сменой клеевых стержней или чисткой; после окончания эксплуатации.
- Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать эрозию инструмента (бензин и прочие агрессивные средства).
- Клеевой пистолет следует хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте.
- Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран Таможенного союза.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА

- Прежде чем подключить клеевой пистолет к питающей сети, убедитесь, что параметры сети отвечают требованиям, указанным на пистолете. Проверьте целостность пистолета и шнура питания.
- Вставьте клеевой стержень через отверстие, расположенное на обратной стороне клеевого пистолета, до упора в приемник.
- Поставьте клеевой пистолет на основание в рукоятке для его фиксации в вертикальном положении.

- Подключите шнур в электрическую розетку, подождите 5 минут для разогрева клея, затем нажмите на механическую клавишу для регулировки объема выхода клея. Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками.
- Отпустите клавишу, остановите подачу клея. Соедините склеиваемые поверхности сразу после нанесения клеевого состава. Для полного склеивания прижмите поверхности друг к другу примерно на 60 секунд.
- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатость. Внимание! В целях очистки поверхностей не допускается использование легковоспламеняющихся растворителей!
- Внимание! Некоторые тонкие материалы могут быть повреждены горячим соплом пистолета или горячим клеем. Перед работой проведите тест на ненужном куске материала или на скрытой части объекта.
- После завершения эксплуатации оставшуюся часть клеевого стержня нужно оставить внутри пистолета.
- Внимание! Не пытайтесь удалить неиспользованную часть клеевого стержня из пистолета. Это может привести к необратимым повреждениям. Если Вам необходимо сменить один клеевой стержень на другой, просто опорожните плавильную камеру, нажимая на клавишу, затем установите необходимый вам стержень.
- Не следует использовать поврежденные клеевые стержни. Запрещается использовать клеевые стержни ненадлежащего диаметра. Это может привести к повреждению клеевого пистолета.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Остатки клея можно удалять только после полного остывания пистолета. Перед проведением работ по техобслуживанию клеевого пистолета необходимо отключить шнур питания от электросети.
- Клеевой пистолет не нуждается в специальном обслуживании, однако его корпус и рабочее место необходимо содержать в чистоте. Протирать пистолет следует слегка влажной тряпкой. Допускается применение слабого мыльного раствора. Избегайте попадания жидкости внутрь клеевого пистолета. После чистки протрите клеевой пистолет сухой тряпкой.
- Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать эрозию инструмента (бензин и прочие агрессивные средства).
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми.
- Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации. Гарантийный срок — 6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации

Дата изготовления и гарантийный срок указаны в гарантийном талоне, который выдается при реализации в торговой точке.



Импортер: ООО «БРАВО»

620089, Россия, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел./факс (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 – звонок бесплатный по России;

e-mail: info@brav-o.ru, сайт www.brav-o.ru

Страна-производитель: Китай.

Изготовитель: : Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД, 2 этаж, № 529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

Гарантийный талон Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки		Отрывная часть Гарантийного талона
Наименование товара	Клеевой низкотемпературный пистолет	Клеевой низкотемпературный пистолет
Артикул	190362	190362
Производитель	По заказу ООО «Браво»	По заказу ООО «Браво»
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		