

# Инструкция по применению

Артикул 20097-RA

Внимательно дочитайте инструкцию до конца.

1. Надуть воздушный шар при помощи ручного насоса или компрессора, шейку завязать тугим узлом;
2. Светодиодную ленту продеть в трубочку, закрепить трубочку на держателе;
3. Воздушный шар закрепить на зажиме с помощью шейки;
4. Зажим надеть на свободный конец трубочки, светодиодную ленту продеть в отверстие в зажиме;
- 5.. Свободный край светодиодной ленты обмотать вокруг надутого шара с использованием специальных отверстий. Закрепить в любом месте.

Қолдану әдісі: Нұсқауды мұқият соңына дейін оқып шығыңыз.

1. Әуе шарын қол сорғымен немесе компрессордың көмегімен үрлеңіз, мойынын тығыз түйінмен байлаңыз;
2. Жарықдиодты жолақты түтікке салыңыз, ұштарының бірін ұстағышқа салыңыз сфераға арналған;
3. Әуе шарын қысқышқа мойынының көмегімен бекітіңіз;
4. Қысқышты түтіктің бос ұшына кигізіп, жарық диодты таспаны қысқыштағы тесікке салыңыз;
5. Жарық диодты жолақтың бос шеті шарға көлденең орау. Кез келген жерде бекітіңіз.